

Herramientas y materiales necesarios

1. Tijeras o cuchillo (para cortar la cremallera)
2. llave de vaso de 7/16" (11 mm)

Instrucciones

1. Coloque el carrete sobre una superficie plana.
2. Antes de retirar la abrazadera de la empuñadura, observe el orden de las arandelas: es el orden en que deben instalarse.
3. Corta la brida que sujeta las arandelas.
4. Coloque las dos arandelas más grandes, con el espaciador negro de Delrin entre ellas, sobre el eje del carrete.
5. Coloque el conjunto de la empuñadura en el eje.
6. Coloque las dos arandelas restantes en el tornillo. Primero la arandela de seguridad.
7. Utilizando la llave de tubo, instale el tornillo y apriételo para sujetar el conjunto de la empuñadura en su sitio.

