

Resumen

Una diferencia física significativa entre los dataloggers Levelogger Serie 5 en comparación con todas las versiones anteriores (incluyendo Edge y Gold Series), es un gran ojo óptico/lente frente a dos ojos ópticos más pequeños y la conexión de pin en la interfaz de comunicación. Por ello, hay disponibles adaptadores para garantizar que los Leveloggers nuevos y antiguos puedan utilizar todos los accesorios de despliegue y comunicación.

El adaptador **L5-Edge** DRC (114261) permite la conexión de los registradores de datos de la serie Levelogger 5 a versiones anteriores de cables de lectura directa y adaptadores ópticos. El adaptador **Edge-L5** DRC (114262) permite la conexión de los registradores de datos Levelogger Edge/Gold Series al Desktop Reader 5, Field Reader 5, L5 Threaded and Slip Fit Adaptors y L5 Direct Read Cables.



  <p>Levelogger 5 Ojo óptico/lente Levelogger Edge Ojos ópticos</p>	<p>Levelogger Serie 5</p> 	<p>Levelogger Serie Edge/Gold</p> 
 <p>114404 114403</p> <p>Lector de escritorio 5 / Lector de campo 5</p>		 <p>114262</p> <p>✓ Sí con adaptador Edge-L5 DRC</p>
 <p>Números de pieza variables</p> <p>Cable de Lectura Directa L5</p>		 <p>114262</p> <p>✓ Sí con adaptador Edge-L5 DRC</p>
 <p>114630 114598</p> <p>L5 Adaptadores ópticos roscados y deslizantes</p>		 <p>114262</p> <p>✓ Sí con adaptador Edge-L5 DRC</p>
 <p>109609</p> <p>Cable de interfaz para PC (USB)</p>		
 <p>110149</p> <p>Lector óptico (USB)</p>		
 <p>Números de pieza variables</p> <p>Cable de lectura directa (serie Edge/Gold)</p>	 <p>114261</p> <p>✓ Sí con adaptador L5-Edge DRC</p>	
 <p>112123 112706</p> <p>Lectura directa a adaptadores ópticos (serie Edge/Gold)</p>	 <p>114261</p> <p>✓ Sí con adaptador L5-Edge DRC</p>	

* El uso de un adaptador DRC L5-Edge con un lector óptico antiguo permitirá la programación y la generación de informes de diagnóstico, pero no la descarga de datos desde un registrador de datos de la serie 5. En este caso, debe utilizarse un lector de sobremesa 5 o un lector de campo 5. En este caso, debe utilizarse un lector de sobremesa 5 o un lector de campo 5.

Nota: Los Adaptadores L5-Edge DRC y Edge-L5 DRC contienen pilas pequeñas de larga duración (no sustituibles por el usuario). Los Adaptadores deben guardarse siempre con las tapas puestas para evitar el agotamiento innecesario de las pilas y proteger el ojo o los ojos ópticos.